




Brätscher 2.6

Einbauvorschlag /-schema für Servos vom Typ:
Futaba S3174SV / S3173SVi / S3172SV / S3150
für die Wölbklappen



Brätscher 2.6

Einbauvorschlag /-schema für Servos vom Typ:
Futaba S3174SV / S3173SVi / S3172SV / S3150
für die Querruder

