



## Einstelldaten vom Stromer 2.6

<b>Schwerpunkt:</b>	86 mm - 90 mm, gemessen von der Nasenleiste
<b>Ausschlag Seitenruder:</b>	10 mm Links u. Rechts
<b>Ausschlag Höhe:</b>	8mm hoch u. tief
<b>Ausschlag Querruder:</b>	12mm hoch; 8mm tief
<b>Ausschläge Thermik:</b>	Wölbklappen 3mm tief; Querruder 2mm tief
<b>Ausschläge Speed:</b>	Wölbklappen 1 mm hoch, Querruder 1 mm hoch
<b>Ausschläge „Akro“:</b>	Wölbklappen mitlaufend zu Querruder 5mm
<b>Ausschläge Landung:</b>	Wölbklappen 45mm tief und Querruder 5mm hoch, Tiefenruder entsprechend dazu

### Notizen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....